Документация на ПО "UniServer AUTO"

- Веб-API UniServer AUTO для разработчиков и интеграторов

Установка и регистрация ПО. Администрирование

- Установка и регистрация ПО "UniServer AUTO"
- Установка второй копии сервера ПО "UniServer AUTO" на одном ПК
- Добавление пользователей. Назначение прав пользователям

Обновление и перенос системы

- Обновление ПО "UniServer AUTO" 1.x до версии 2.0 (перенос настроек)
- Обновление (установка новой версии) ПО "UniServer AUTO"

Плагин Журналы и справочники (Journal)

- Синхронизация журналов и справочников между удаленными объектами. Offline обмен.
- Настройка на использование СУБД "MySQL".
- Настройка на использование СУБД "Microsoft SQL Server".
- Администрирование. Чистка (урезание) базы (удаление старых фото и графиков).

Плагин Весовой индикатор (Weightindicator)

- Настройка модуля "Весовой индикатор". Подключение весов
- Пошаговая инструкция для настройки нового протокола обмена (если нет в списке доступных)
- Настройка подключения весов через TCP/IP
- Настройка ретрансляции данных с весового индикатора в соседний COM порт компьютера (для табло)

Плагин Камера (Camera)

- Настройка подключения IP камер

Плагин Распознавание номерных знаков (Recognize)

- Настройка системы распознавания номеров
- Рекомендации по настройке оборудования системы распознавания номеров

Плагин Устройство дискретного ввода-вывода (UDVV)

- Настройка подключения к УДВВ (управление светофорами и шлагбаумами)

Плагин Светодиодное Табло (LEDPANEL)

- Настройка подключения светодиодного табло
- Настройка вывода OSD надписей на светодиодное табло

Плагин Считыватель RFID меток (SCANRFID)

- Настройка подключения сканера RFID (считывателя RFID меток)

Плагин формирования отчетов (FastReport)

- Настройка автоматического формирования отчетов (в файлы или отправка на e-mail)

Плагин отправки электронной почты (SendMail)

- Настройка отправки электронной почты (SendMail)

Система АВТО ВЕСЫ (AutoScale)

- Состав системы и требование к оборудованию
- Режимы работы модуля "AutoScale". Настройка параметров
- Пошаговая инструкция для весовщика
- Пошаговая инструкция для весовщика (режим "Тара из базы")
- Отмена взвешивания, исправление не правильно соединенных записей.

Система ПООСНЫЕ АВТО ВЕСЫ (AutoScale)

- Пошаговая инструкция для весовщика. Поосные весы

Система ВАГОННЫЕ ВЕСЫ (AutoScale)

- Пошаговая инструкция для весовщика. Вагонные весы

Плагин Распознавание номеров вагонов (RecognizeTR). Сервер распознавания RecognizeService

- Установка сервера распознавания номеров вагонов, настройка плагина RecognizeTR

From:
http://docuwiki.vesysoft.ru/ - **База знаний**

Permanent link:
http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver

Last update: **2025/01/09 00:15**