

Документация на ПО "UniServer AUTO"

- [Веб-API UniServer AUTO для разработчиков и интеграторов](#)

Установка и регистрация ПО. Администрирование

- [Установка и регистрация ПО "UniServer AUTO"](#)
- [Установка второй копии сервера ПО "UniServer AUTO" на одном ПК](#)
- [Добавление пользователей. Назначение прав пользователям](#)

Обновление и перенос системы

- [Обновление ПО "UniServer AUTO" 1.x до версии 2.0 \(перенос настроек\)](#)
- [Обновление \(установка новой версии\) ПО "UniServer AUTO"](#)

Плагин Журналы и справочники (Journal)

- [Синхронизация журналов и справочников между удаленными объектами. Offline обмен.](#)
- [Настройка на использование СУБД "MySQL".](#)
- [Настройка на использование СУБД "Microsoft SQL Server".](#)
- [Администрирование. Чистка \(урезание\) базы \(удаление старых фото и графиков\).](#)

Плагин Весовой индикатор (Weightindicator)

- [Настройка модуля "Весовой индикатор". Подключение весов](#)
- [Пошаговая инструкция для настройки нового протокола обмена \(если нет в списке доступных\)](#)
- [Настройка подключения весов через TCP/IP](#)
- [Настройка ретрансляции данных с весового индикатора в соседний COM порт компьютера \(для табло\)](#)

Плагин Камера (Camera)

- [Настройка подключения IP камер](#)

Плагин Распознавание номерных знаков (Recognize)

- [Настройка системы распознавания номеров](#)
- [Рекомендации по настройке оборудования системы распознавания номеров](#)

Плагин Устройство дискретного ввода-вывода (UDVV)

- [Настройка подключения к УДВВ \(управление светофорами и шлагбаумами\)](#)

Плагин Светодиодное Табло (LEDPANEL)

- [Настройка подключения светодиодного табло](#)
- [Настройка вывода OSD надписей на светодиодное табло](#)

Плагин Считыватель RFID меток (SCANRFID)

- [Настройка подключения сканера RFID \(считывателя RFID меток\)](#)

Плагин формирования отчетов (FastReport)

- [Настройка автоматического формирования отчетов \(в файлы или отправка на e-mail\)](#)

Плагин отправки электронной почты (SendMail)

- [Настройка отправки электронной почты \(SendMail\)](#)

Система АВТО ВЕСЫ (AutoScale)

- [Состав системы и требование к оборудованию](#)
- [Режимы работы модуля "AutoScale". Настройка параметров](#)
- [Пошаговая инструкция для весовщика](#)
- [Пошаговая инструкция для весовщика \(режим "Тара из базы"\)](#)
- [Отмена взвешивания, исправление не правильно соединенных записей.](#)

Система ПООСНЫЕ АВТО ВЕСЫ (AutoScale)

- [Пошаговая инструкция для весовщика. Поосные весы](#)

Система ВАГОННЫЕ ВЕСЫ (AutoScale)

- [Пошаговая инструкция для весовщика. Вагонные весы](#)

Плагин Распознавание номеров вагонов (RecognizeTR). Сервер распознавания RecognizeService

- [Установка сервера распознавания номеров вагонов, настройка плагина RecognizeTR](#)

From:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver>

Last update: 2025/01/09 00:15

