

# Документация на ПО "Сервер ВЕСЫ АВТО"

## Первоначальные инструкции

- Инструкция. Первоначальная установка и настройка
- Дополнительное ПО Web-Сервер ВЕСЫ АВТО. Установка и настройка
- Установка двух копий Сервер ВЕСЫ АВТО на одном ПК
- Подключение к облачному WEB Серверу

## Требования к оборудованию

- Требования и рекомендации для настройки системы распознавания номеров
- Особенности определения нагрузки на оси для поосных весов
- Особенности определения нагрузки на оси для обычных весов с полным заездом ТС

## Руководства администратора

- Руководство администратора. Подключение оборудования
- Пошаговая инструкция для настройки нового протокола обмена (если нет в списке доступных)
- Обновление (установка новой версии) ПО "Сервер ВЕСЫ Авто"
- Регламентные операции (очистка базы данных, архивирование) ПО "Сервер ВЕСЫ Авто"

## Руководства программиста

- Возможности подключения к серверу (интерфейс DCOM объекта)
- Возможности подключения к серверу (для программиста 1С)
- Возможности подключения к серверу (для программиста 1С WEB компонента)

From:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - **Документация на программное обеспечение для весовых систем**

Permanent link:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=manager:manager>

Last update: **2020/08/14 11:58**

