

Документация на ПО "UniServer AUTO"

- Веб-API UniServer AUTO для разработчиков и интеграторов

Установка и регистрация ПО. Администрирование

- Установка и регистрация ПО "UniServer AUTO"
- Установка второй копии сервера ПО "UniServer AUTO" на одном ПК
- Обновление (установка новой версии) ПО "UniServer AUTO"
- Добавление пользователей. Назначение прав пользователям

Плагин Журналы и справочники (Journal)

- Синхронизация журналов и справочников между удаленными объектами. Offline обмен.
- Настройка на использование СУБД "MySQL".
- Настройка на использование СУБД "Microsoft SQL Server".
- Администрирование. Чистка (урезание) базы (удаление старых фото и графиков).

Плагин Весовой индикатор (Weightindicator)

- Настройка модуля "Весовой индикатор". Подключение весов
- Пошаговая инструкция для настройки нового протокола обмена (если нет в списке доступных)
- Настройка подключения весов через TCP/IP
- Настройка ретрансляции данных с весового индикатора в соседний COM порт компьютера" (для табло)

Плагин Камера (Camera)

- Настройка подключения IP камер

Плагин Распознавание номерных знаков (Recognize)

- Настройка системы распознавания номеров
- Рекомендации по настройке оборудования системы распознавания номеров

Плагин Устройство дискретного ввода-вывода (UDVV)

- Настройка подключения к УДВВ (управление светофорами и шлагбаумами)

Плагин Светодиодное Табло (LEDPANEL)

- Настройка подключения светодиодного табло
- Настройка вывода OSD надписей на светодиодное табло

Плагин Считыватель RFID меток (SCANRFID)

- Настройка подключения сканера RFID (считывателя RFID меток)

Плагин формирования отчетов (FastReport)

- Настройка автоматического формирования отчетов (в файлы или отправка на e-mail)

Плагин отправки электронной почты (SendMail)

- [Настройка отправки электронной почты \(SendMail\)](#)

Система АВТО ВЕСЫ (AutoScale)

- [Состав системы и требование к оборудованию](#)
- [Режимы работы модуля "AutoScale". Настройка параметров](#)
- [Пошаговая инструкция для весовщика](#)
- [Пошаговая инструкция для весовщика \(режим "Тара из базы"\)](#)
- [Отмена взвешивания, исправление не правильно соединенных записей.](#)

Система ПООСНЫЕ АВТО ВЕСЫ (AutoScale)

- [Пошаговая инструкция для весовщика. Поосные весы](#)

From:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - Документация на программное обеспечение для весовых систем

Permanent link:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver>

Last update: **2024/01/11 14:16**

