

Требования к установке подсистемы обмена с системой ФГИС УТКО

Подсистема обмена с системой **ФГИС УТКО** - расширение для конфигурации **ВесыСофт: Весовой терминал 2.0**, позволяющее передавать данные о взвешиваниях в Федеральную Государственную Информационную Систему Учета Твердых Коммунальных Отходов. Для его работы нужна сама конфигурация **ВесыСофт: Весовой терминал 2.0** (системные требования конфигурации: [Состав системы и требование к оборудованию](#))

Перед установкой модуля со стороны клиента должны быть предоставлены следующие данные: **Идентификатор объекта (ObjectID)** и **Ключ доступа (AccessKey)**. Эти данные запрашиваются у **технической поддержки ФГИС УТКО**: support_utko@reo.ru. Для работы модуля нужно стабильное интернет-подключение скоростью не менее 20 МБит/С.

From:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:trebfgisutko>

Last update: **2026/07/28 16:20**

