Установка двух копий Сервер ВЕСЫ АВТО на одном ПК

- 1. Если ПО **Сервер Весы АВТО** не установлено, установите дистрибутив согласно инструкции Установка дистрибутива.
- 2. После завершения установки откройте Проводник и пройдите в ...\каталог_указанный_при_установке\VesySoft\ServerAuto. Установите вторую службу сервера с помощью командного файла, запустив файл **Install_Server2.bat** (правой кнопкой мыши от имени Администратора).



Операции со службами нужно проводить под правами администратора (через меню правой кнопкой мыши). Если установка прошла правильно, то появится служба Windows - Server Auto 2

3. Когда служба зарегистрируется и появятся дубликаты исполняемых файлов, используйте файл **SvCntl.exe** для настройки первой копии Сервер ВЕСЫ АВТО, а **SvCntl2.exe** - для второй копии.



Регистрация второй копии Сервер ВЕСЫ АВТО происходит аналогично первой, отдельной лицензией.

From:

http://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link:

http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=manager:2ndcopy

Last update: 2017/12/18 11:40

