

Документация на программный комплекс "UniServer AUTO: АВТОВЕСЫ"

Настройка и администрирование

- Состав системы и требование к оборудованию ВЕСОВ
- Состав системы и требование к КПП на весах
- Требования и ограничения для поосевого взвешивания на весах с полным заездом
- Установка и настройка системы UniServer AUTO
- Настройка плагинов системы
- Режимы работы модуля "AutoScale". Настройка параметров
- Настройка контроля доступа на веса. Дополнительные модули "AutoControlDir1AS1" и "AutoControlDir2AS1"

Руководства пользователя и инструкции

- Пошаговая инструкция для весовщика
- Пошаговая инструкция для весовщика (режим "Тара из базы")
- Пошаговая инструкция для весовщика (загрузка на весах)
- Отмена взвешивания, исправление не правильно соединенных записей.
- Документ учета хозяйственных операций. Ввод реквизитов и Печать.
- Контрольное взвешивание

Документация для разработчиков и интеграторов

- Веб-API UniServer AUTO для разработчиков и интеграторов

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:autoscale>

Last update: **2025/04/15 03:12**

