

Документация на программный комплекс "UniServer AUTO: ВАГОННЫЕ ВЕСЫ"

Настройка и администрирование

- [Состав системы и требование к оборудованию](#)
- [Ограничения и требования к оборудованию для взвешивания вагонов в ДВИЖЕНИИ](#)
- [Установка и настройка системы UniServer AUTO](#)
- [Настройка плагинов системы UniServer AUTO](#)
- [Установка сервера распознавания номеров вагонов, настройка плагина RecognizeTR](#)
- [Режимы работы модуля "AutoScale". Настройка параметров](#)

Руководства пользователя и инструкции

- [Пошаговая инструкция для весовщика. Вагонные весы](#)
- [Пошаговая инструкция для весовщика. Взвешивание вагонов в ДВИЖЕНИИ](#)
- [Отмена взвешивания, исправление не правильно соединенных записей.](#)

Документация для разработчиков и интеграторов

- [Веб-API UniServer AUTO для разработчиков и интеграторов](#)

From:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:autoscale_vagon

Last update: **2025/10/13 18:06**

