

# Документация на программный комплекс "UniServer AUTO: WeightIndicator"

Универсальный драйвер весового индикатора

## Настройка и администрирование

- Установка и настройка системы UniServer AUTO
- Настройка модуля "Весовой индикатор". Подключение весов
- Пошаговая инструкция для настройки нового протокола обмена (если нет в списке доступных)
- Настройка подключения весов через TCP/IP
- Настройка ретрансляции данных с весового индикатора в соседний COM порт компьютера (для табло)

## Документация для разработчиков и интеграторов

- Описание WEB-API UniServer AUTO. Плагин весового индикатора WEIGHTINDICATOR

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний



Permanent link:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:wi>

Last update: **2025/06/03 13:36**