## Настройка подключения LED панели

1. Для активации плагина «LedPanel», перейдите в меню, «Модули», найдите в списке доступных модулей «LedPanel\*» и включите его.



2. Также найдите в списке доступных модулей «SERIALPORT\_LED\*» и включите его.

администрирование О Сексен	G SERIALPORT_LED1 Commaprij.201
	Э Былолняется
	ON

3. После этого перейдите в меню «Настройки» → Com порт (LED\*)

ны	настройка устройства понужиени	will nopr - SetalPort, J2D1		
810si 1	A Marmoline room			
о праграме	• настранен санан			
настройн 🛶	COMI oneput			Byljep ripvena:
Beau 1				
Журныя автовесов 1				
CTRANSVERIN MARKEN TC	Параметры Порта Восстановления сана	o Otragaa		
Kanaga 1				
rawess 2	Ropit CONT	<ul> <li>Скарость</li> </ul>	9680	
Kanapa S				
rawga 4		Direct Director		-
Справочник Групов		CTBT BATM	1	
Справочных Контралентов		14170-1170		
Уурных документов		46140(15	Hone	
Com repr (LED1)	Access DTP: Accesso	Управление	None	
Com repr (UDW1)				
Справочная Макт (рансная)				Incase
Справочник Трансторта				

Произведите настройку параметров СОМ порта для подключения LED панели.

Стандартные параметры для подключения LED панели VesySoft:

- Порт: указывается номер порта к которому подключена LED панель;
- Скорость: 9600;
- Биты данных: 8;
- Стоп биты: 1;
- Четность: Нет;
- Управление приемом/передачей: Нет;
- Линия DTR: Не активна.
- 4. Для проверки правильности произведенных настроек отправьте в панель команды

очистки и проверочное сообщение, используя следующие http ссылки:

- Для очистки: http://<aдрес cepsepa>:<nopt>/core/SendMsg?Name=LedPanel1\_Clear&auth\_user=admin&auth\_p assword=admin - для плагина «LedPanel1». Например http://127.0.0.1:8087/core/SendMsg?Name=LedPanel1\_Clear&auth\_user=admin&
- auth\_password=admin
   Для проверочного сообщения: http://<aдpec
  cepBepa>:<nopt>/core/SendMsg?Name=LedPanel1\_OutText&Value={adr:0,xxx:0,y
  yy:0,size:2,color:3,text:"ПРОВЕРКА"}&auth\_user=admin&auth\_password=admi
  n для плагина «LedPanel1».
  Например
  http://127.0.0.1:8087/core/SendMsg?Name=LedPanel1\_OutText&Value={adr:0,x
  xx:0,yyy:0,size:2,color:3,text:"ПРОВЕРКА"}&auth\_user=admin&auth\_passwor
  d=admin

From: https://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link: https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:ledpanel



Last update: 2019/09/11 14:41