## ПО "UniServer AUTO". Пошаговая инструкция для весовщика. Загрузка на весах

Чтобы включить режим загрузки на весах перейдите на вкладку «Настройки» -«Весы 1»(название плагина по умолчанию). На вкладке «Основные настройки» найдите параметр «Разрешить загрузку на весах» и выберите Включено.

## Взвешивание с загрузкой на весах

- 1. Откройте рабочее место весовщика пункт меню «Страницы» «Весы 1»
- 2. Подготовительные операции перед взвешиванием. Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «НУЛЬ» (обнуление) на Весовом индикаторе.

Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае производить взвешивание нельзя.

3. После того как TC заехало на весы, откройте **Мастер взвешивания** кнопкой **«Новое** взвешивание» (когда весы пусты, кнопка неактивна).



 В мастере взвешивания после распознавания номера установите **Лимит** и нажмите кнопку «Старт» для начала загрузки на весах. После этого можно начинать загрузку.

Взвешивани	е Реквизить	a					
Время начал Время оконч Время фикса	а ания ции	27.02.2025 14:01:44	Тип взвешивания Событие Направление	<ul> <li>Автофиксация</li> <li>БРУТТО</li> <li>ВЪЕЗД 0</li> </ul>	этофиксация после съезда		
	тягач гос. но	MEP	МАРКА		MACCA		
T89	2PK193	СПР ФИКС	Hyundai Accent	CDP V	0		
г	РИЦЕП ГОС. Н	OMEP	МАРКА		MACCA		
:		?	2	CTP	0		
	MACCA	ВРЕМЯ	источник	ΟΠΕΡΑΤΟΡ	ВЕСЫ		
БРУТТО	1010			Администратор	Весы 1		
TAPA	0		Взвешивание		Весы 1		
HETTO	0						
	ОТГРУЗК/	A HA BECAX	лимит	цействие			
			3000		Старт		
	УДВВ РАЗ			B3B	ВЗВЕШИВАНИЕ		
	удвв	PA					

5. После завершения загрузки и стабилизации весов нажмите кнопку Взвесить.

		МАССА ВРЕМЯ		источник	OFIEPATOP	ВЕСЫ		
	БРУТТО	БРУТТО 3350			Администратор	Becar 1		
	TAPA	1010	27.02.2025 14:06:17	Взвешивание	Администратор	Becar 1		
	HETTO	2340						
		отгруз	KA HA BECAX	лими	т дей	действие		
		78%		3000				
		удвв		РАЗДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ	838EW	ШИВАНИЕ		
$\bigcirc$	Вес машин	ы пере	д загрузкой	й будет взят		вес посл	е загрузки	
•	<b>БРУТТО</b> , ра	азница	HETTO.					

 В журнал взвешиваний будут добавлены 2 отвеса - ТАРА перед загрузкой и БРУТТО после загрузки. Чтобы посмотреть их подробности или заполнить реквизиты, откройте окно «Детализация» соответствующей кнопкой.

	Весы пусты (Носсе восели сочить) Печать											ans PDF	Excel CSV
Дата и время		No 0	Документ 🔅	Номер ТС	Macca	Тип	Тара	Брутто	Нетто	Фото 1	Фото 2	Печать	Действия
0т 📋													Q Hailme
До 🛱						h v							ж Сброс
21.02.2025		000055	000017	K777MA771	2990	БРУТТО с загрузкой	1000	2990	1990			— Печать «	Q 🗶
21.02.2025		000054	000017	K777MA771	1000	ТАРА перед	1000	2990	1990			⊕ Печать ~	<b>Q X</b>

From: https://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link: https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:userinstruction\_weighingloadingmode



Last update: 2025/02/28 17:43