Документация на программный комплекс "UniServer AUTO: ПООСНЫЕ ВЕСЫ"

Настройка и администрирование

- Состав системы и требование к оборудованию
- Установка и настройка системы UniServer AUTO
- Настройка плагинов системы UniServer AUTO
- Режимы работы модуля "AutoScale". Настройка параметров

Руководства пользователя и инструкции

- Пошаговая инструкция для весовщика. Поосные весы
- Отмена взвешивания, исправление не правильно соединенных записей.

Документация для разработчиков и интеграторов

- Веб-API UniServer AUTO для разработчиков и интеграторов

From:
https://docuwiki.vesysoft.ru/ - **База знаний**

Permanent link:
https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:autoscale_axis

Last update: **2025/05/22 15:12**