Руководство администратора. Добавление пользователей и прав

По умолчанию в системе предусмотрено два пользователя: Администратор и Весовщик.


Администратор - пользователь с полными правами и доступом ко всем функциям системы. Нужен для администрирования системы, добавления новых пользователей и изменения параметров существующих. Также в функции администратора входит особые операции, как правило, недоступные для **Весовщика** (сервисные операции, подключение весов, настройка программы).

Весовщик - пользователь с ограниченными правами. Ограничение прав необходимо для того, чтобы оператор не мог производить важные операции и изменять настройки без ведома администратора. Основные задачи пользователя - весовщика это производить взвешивания ТС и выписывать сопроводительные документы.


Добавление новых пользователей

Для того, чтобы добавить нового пользователя, необходимо зайти в программу под пользователем с правами **администратора**.


1. Откройте раздел Администрирование → Настройки пользователей и прав



- 2. Перейдите в раздел Пользователи. Откроется таблица существующих пользователей.
- 3. Для добавления нового пользователя нажмите **Создать**. Откроется окно добавления нового пользователя
- 4. Заполните основные данные пользователя, установите **пароль**, если требуется и нажмите **Записать**




- 5. Перейдите в раздел **Права доступа** и выберите один или несколько профилей прав доступа для пользователя:
 - Для пользователя с правами администратора: Администратор и Администратор весового терминала
 - Для весовщика: Весовщик
 - Для пользователей с другим назначением укажите необходимые роли.
- 6. Перейдите в раздел **Весы пользователя** и добавьте пользователю весы, на которых ему будет разрешено производить взвешивания (если это требуется), нажав **Создать**



- 7. Перейдите в раздел **Настройки пользователя**. В данном разделе можно настроить автоматическое заполнение реквизитов карточки взвешивания. Если требуется заполните эти настройки.
- 8. Перейдите в раздел **Настроить состав рабочих столов**.В данном разделе необходимо указать каким из ранее созданных (инструкция по созданию) динамических рабочих столов будет пользоваться данных пользователь. Для того, чтобы добавить пользователю рабочий стол нажмите **Добавить**, в таблице списка рабочих столов появится новая пустая строка. В этой пустой строке выберите нужного пользователя, укажите рабочий стол и поставьте галочку **Использовать** (если галочка снята рабочий стол пользователю доступен не будет).

http://docuwiki.vesysoft.ru/ Printed on 2025/09/14 12:41







Пользователю может быть доступно несколько динамических рабочих столов

9. Нажмите **Записать и закрыть**. На этом добавление нового пользователя в конфигурацию «**ВесыСофт: Весовой Терминал 2.0**» завершено.

Изменения настроек прав пользователей


Для изменения настроек прав пользователей необходимо перейти в «**Администрирование**» → «**Настройки пользователей и прав**»






Last update: 2023/05/12 10:23

После чего открыть «Пользователи»



Если необходимо внести правки в настройки существующего пользователя выбирается необходимый пользователь для настроек и открывается вкладка «Права доступа»



После установки необходимых прав необходимо выбрать «Записать» и «Записать закрыть»

Таблица прав пользователя

| Список прав пользователя | Активируемые возможности |
|--------------------------|--|
| ТАЛМИНИСТОАТОО | Встроенная роль для настройки и управления конфигурацией |

http://docuwiki.vesysoft.ru/ Printed on 2025/09/14 12:41

| Список прав пользователя | Активируемые возможности | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Роль для настройки и управления | | | |
| Администратор весового терминала | конфигурацией, совместно с ролью «Администратор» | | | |
| Весовщик | Роль позволяющая проводить взвешивания без доступа к изменению справочников | | | |
| Добавление/Изменение заказов покупателя | Роль разрешающая побавление/изменение | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника договоры с контрагентами | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника договоры с контрагентами | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника Зоны доставки | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника Зоны доставки | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника Контрагенты | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника Контрагенты | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника Марки транспортных средств | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника Марки транспортных средств | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника Места хранения | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника Места хранения | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника Проекты | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника Проекты | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника Пункты отправления | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника Пункты отправления | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника Транспорт | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника Транспорт | | | |
| Добавление/Изменение элементов справочника Физические лица | Роль разрешаюшая добавление/изменение элементов справочника Физические лица | | | |
| Опытный весовщик | Архивная роль, будет удалена в будущем | | | |
| Открытие внешних отчетов и обработок | Роль позволяющая открытие внешних отчетов и обработок | | | |
| Разрешение на ввод значения веса и времени фиксации веса вручную в «Мастере взвешивания» | Роль позволяющая создавать взвешивания с ручным вводом массы и даты | | | |
| Разрешение на закрытие смен | Роль разрешаюшая закрытие смен | | | |
| Разрешение на открытие смен | Роль разрешаюшая открытие смен | | | |
| Разрешить доступ к командам всех пользователей | Архивная роль | | | |
| Разрешить изменять документ Перемещение товаров | Роль разрешаюшая изменение документ Перемещение товаров | | | |
| Разрешить изменять документ Поступление товаров | Роль разрешаюшая изменение Поступление товаров | | | |
| Разрешить изменять документ Реализация товаров | Роль разрешаюшая изменение документ Реализация товаров | | | |
| Разрешить корректировку документа отвес | Роль разрешаюшая корректировку документа отвес | | | |
| Разрешить обновление рабочих столов | Роль разрешаюшая обновление рабочих столов | | | |
| Разрешить отменять проведение собственных документов | Роль разрешаюшая отменение проведения собственных документов | | | |
| Разрешить отменять проведение чужих документов | Роль разрешаюшая отменение проведения чужих документов | | | |

| Last update: | 2023 | /05 | /12 | 10.23 |
|--------------|------|-----|-----|-------|
| | | | | |

| Список прав пользователя | Активируемые возможности |
|---|--|
| Разрешить просмотр графика отвеса | Роль разрешаюшая просмотр графика отвеса |
| Разрешить просмотр связанных документов | Роль разрешаюшая просмотр связанных документов |
| Разрешить просмотр фотографий отвеса | Роль разрешаюшая просмотр фотографий отвеса |
| Разрешить ручной ввод документов | Роль разрешаюшая ручной ввод документов |
| Разрешить управление авто-режимом взвешивания | Роль разрешающая включать и выключать автоматический режим взвешиваний |
| Разрешить формировать отчет журнал весовщика | Роль разрешаюшая формировать отчет журнал весовщика |
| Разрешить формировать отчет Остатки на складах | Роль разрешаюшая формировать отчет Остатки на складах |
| Синхронизация данных с другими программами | Роль разрешающая проводить синхронизацию данных с другими программами |

From:

http://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link:

http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:users_add

Last update: 2023/05/12 10:23

