
# Интерфейс программы "ВесыСофт: Весовой терминал 2.0"

## Основное окно программы

После запуска программы и авторизации пользователя откроется основное окно программы



### Панель весов

Панель весов отображает текущую массу на весах, а также дополнительную информацию:




- 1. Текущая масса
- 2. Частота принимаемых данных от весового индикатора
- 3. Состояние связи с весовым индикатором
- 4. Состояние стабильности груза

- 5. Состояние системы взвешивания
- 6. Дискретность показаний весового индикатора
- 7. Единица измерения массы
- 8. Кнопка «Обнулить» (работает при условии поддержки команды обнуления весовым индикатором)

# Панель журналов


#### Инструменты журналов



- 1. Переключение между журналами
- 2. Включение/отключение режима упрощенного отображения таблицы взвешиваний
- 3. Обновление журнала
- 4. Включение/отключение отображения панели детализации взвешивания
- 5. Установка периода отображения данных журнала
- 6. Настройка фильтрации данных журнала
- 7. Панель поиска по журналу
- 8. Дополнительное меню взаимодействия с журналом

#### Таблица журнала отвесов

В журнале отвесов находятся документы **Отвес**, которые доступны для редактирования, если у оператора есть соответствующие права.



https://docuwiki.vesysoft.ru/ Printed on 2025/09/16 13:23

From:

https://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link:

https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:interface

Last update: 2025/06/25 14:31

