

# ПО "UniServer AUTO". Пошаговая инструкция для весовщика (режим "Тара из базы")

Режим «Тара из Базы» необходим для тех случаев, когда проезд ТАРЫ через весы происходит не каждый раз при загрузке/выгрузке транспорта, а лишь один раз за определенный период. Данный режим позволяет в два раза сократить время на взвешивание и расчет НЕТТО, но повышает риск получения недостоверного значения НЕТТО, т.к. ТАРА со временем может перестать быть актуальной. Применяется, как правило, для собственного транспорта предприятия, когда требуется сократить проезды по весам, а изменения значения ТАРЫ собственных ТС можно отследить с минимальным отклонением. Период обновления значения ТАРЫ (Тарирование) производится регламентно (например один раз в неделю или месяц), в остальном все взвешивания это БРУТТО.

## Взвешивание тары (тарирование)

1. Откройте рабочее место весовщика пункт меню «**Страницы**» - «**Весы1**»
2. **Подготовительные операции перед взвешиванием.** Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «**НУЛЬ**» (обнуление) на Весовом индикаторе.



Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае производить взвешивание нельзя.

3. Для производства взвешивания (неважно тарирование или бруттирование) нажмите кнопку «**Новое взвешивание**» после того, как ТС заехало на весы.

Дата и время	№	Документ	Номер ТС	Марка ТС	Тип	Масса	Тип взвешивания	Тара	Брутто	Нетто	Фото 1	Фото 2
05.03.2018 11:31:06	900011	690005	У043РК 123	Смоленск	БРУТТО	5870	Бручную	0	5870	0		
05.03.2018 18:01:04	900010				БРУТТО	10	Автоматически проездом	0	10	0		
05.03.2018 15:53:42	900009				БРУТТО	0	Автоматически проездом	0	0	0		
08.03.2018 15:07:52	900008	690004	У043РА 123		БРУТТО	9900	Бручную	60	9900	9840		
08.03.2018 15:05:07	900007	690002	У043РА 123		БРУТТО	9940	Автоматически проездом	9870	9940	70		
08.03.2018 15:04:27	900006	690001	У043РА 123		ТАРА	60	Автоматически проездом	60	9900	9840		
08.03.2018 15:04:07	900005				БРУТТО	60	Автоматически проездом	0	60	0		
08.03.2018 15:03:28	900004				БРУТТО	0	Автоматически проездом	0	0	0		



Обратите внимание, что в момент, когда весы пусты, кнопка «**Новое взвешивание**» недоступна. Она становится доступна, только в тот момент, когда на весах имеется груз (ТС или др.)

- Откроется мастер взвешивания. Текущая масса ТС находится в графе **Масса** В графе «**Событие**» укажите «**Тара**», также укажите марку и гос. номер ТС. Если ТС с прицепом, то укажите также номер и марку прицепа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ** (Авто ВЕСЫ 1)

Время начала	2018-04-05T13:10:29.400	Тип взвешивания	Автофиксация проезда
Время окончания		Событие	<input type="radio"/> БРУТТО <input checked="" type="radio"/> ТАРА
Время фиксации		Направление	<input type="radio"/> ВЪЕЗД <input checked="" type="radio"/> ВЫЕЗД

	МАРКА	СПР	ГОС. НОМЕР	СПР	ФИКС	МАССА
ТЯГАЧ	Камаз	<input checked="" type="checkbox"/>	C788PK123	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
ПРИЦЕП	?	<input type="checkbox"/>	?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

	МАССА	ВРЕМЯ	ИСТОЧНИК	ОПЕРАТОР	ВЕСЫ
БРУТТО	0			Администратор	Весы 1
ТАРА	1501		Взвешивание	Администратор	Весы 1
НЕТТО	0				

УДВВ      РАЗДЕЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ      ВЗВЕШИВАНИЕ

Если данное ТС уже занесено в Справочник Транспорта, то для того чтобы выбрать его из справочника, необходимо поставить галочку в поле «**СПР**» и выбрать номер ТС из списка справочника. Марка ТС, указанная в справочнике для данного номера ТС заполнится автоматически.



Автомобиль из справочника

C788PK123

МАРКА

Камаз

СПР

C788PK 123

СПР

- Проверьте правильность введенных данных. Нажмите кнопку «**Взвесить**». Данная кнопка до стабилизации веса на весах **не отображается!**  
В журнал добавляется строка с новым взвешиванием (желтым цветом обозначается)

незавершенное взвешивание при этом в таблице возле номера ТС отображается зеленая кнопка «**Завершить**»). Также для данного взвешивания был создан документ и его номер отображается в соответствующей графе.

ЖУРНАЛ ВЗВЕШИВАНИЙ

Взвешивание заве

Дата и время	№	Документ	Номер ТС	Марка ТС	Тип	Масса	Тип взвешивания	Источник тары	Тара	Брутто	Нетто
06.04.2018 11:01:23	000063	000028	C788PK123 <b>Завершить</b>	Камаз	ТАРА	1085	Вручную	Взвешивание	1085	0	0

## Взвешивание брутто (бруттирование)

- **Подготовительные операции перед взвешиванием.** Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «**НУЛЬ**» (обнуление) на Весовом индикаторе.



Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае производить взвешивание нельзя.

1. После того как ТС заехало на весы нажмите кнопку «**Новое взвешивание**».
2. Проверьте номер ТС, если необходимо - исправьте его или введите заново.
3. В графе «**Источник**» строки «**Тара**» выберите «**Тара из базы**»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ** (Авто ВЕСЫ 1)

Время начала	2018-04-05T13:11:16.150	Тип взвешивания	Автофиксация проезда
Время окончания		Событие	<input checked="" type="radio"/> БРУТТО <input type="radio"/> ТАРА
Время фиксации		Направление	<b>ВЪЕЗД 0</b>   <b>ВЫЕЗД 0</b>

	МАРКА	ГОС. НОМЕР	ФИКС	МАССА
ТЯГАЧ	<a href="#">Камаз</a>	<b>C788PK 123</b>	<input type="checkbox"/>	0
ПРИЦЕП	?	?	<input type="checkbox"/>	0

	МАССА	ВРЕМЯ	ИСТОЧНИК	ОПЕРАТОР	ВЕСЫ
БРУТТО	9877			Администратор	Весы 1
ТАРА	1501	05.04.2018 13:11:03	<a href="#">Тара из базы</a>	Администратор	Весы 1
НЕТТО	8376				

УДВВ	РАЗДЕЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ		ВЗВЕШИВАНИЕ
			<input type="button" value="Взвесить"/>

Система автоматически загрузит из базы данных информацию о последнем взвешивании тары для данного ТС. Масса тары отобразится в поле «Тара», дата и время тарирования отображаются в поле «Время»



4. Нажмите кнопку «**Взвесить**».

Взвешивание завершено. Теперь в журнале взвешиваний отображается две зеленых строки (завершенное взвешивание) с номером данного ТС - взвешивания тары и брутто. Оба эти взвешивания имеют один документ отвеса - его номер отображается в графе «Документ». Также в этой графе отображается вид операции. В случае необходимости, вы можете открыть документ взвешивания в журнале для редактирования.

5. Для того, чтобы внести корректировки в параметры документа, откройте окно «**Детализация**» для нужного взвешивания и заполните нужные реквизиты документа.

РЕКВИЗИТЫ	
ВОДИТЕЛЬ	<a href="#">Васильев С.Ю.</a>
ПЕРЕВОЗЧИК	<a href="#">ООО "Агрокомплекс"</a>
ОТПРАВИТЕЛЬ	<a href="#">ООО "Рога и Копыта"</a>
ПУНКТ ОТПРАВ.	<a href="#">Зернослад г.Армавир</a>
ПОЛУЧАТЕЛЬ	<a href="#">ООО "Агрокомплекс"</a>
ПУНКТ НАЗНАЧ.	<a href="#">Зернослад г. Краснодар</a>
ГРУЗ	<a href="#">Пшеница</a>

6. Находясь в окне «**Детализация**», нажмите кнопку «**Печать**» и выберите нужную форму для печати информации о взвешивании (Накладная отвеса и пр.).

**ДЕТАЛИЗАЦИЯ**Печать   

Взвешивание БРУТТО

Документ

ТАРА (из базы)



Распечатать документ «**Взвешивание**» со всеми реквизитами, можно перейдя в пункт меню «**Журналы**» → «**Журнал документов**».

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

[https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:userinstruction\\_tara\\_of\\_base](https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:userinstruction_tara_of_base)Last update: **2019/08/06 15:35**