1/3

ПО "UniServer AUTO". Настройка модуля "Весовой индикатор". Подключение весов

- 1. В меню «**О Программе**» проверьте зарегистрирована ли ваша копия ПО, если регистрации нет и ПО работает в демонстрационном режиме пройдите процедуру регистрации согласно инструкции: Установка и регистрация ПО "UniServer AUTO"
- 2. Проверьте запущены ли модули **«SerialPort_WI1»** и **«WightIndicator1»**. Для этого перейдите на страницу **«Модули»** и найдите модули **«SerialPort_WI1»** и **«WightIndicator1»** в списке. Если модули не запущены запустите их.




3. Зайдите в меню «Настройки - Весовой индикатор 1».



Предварительно перед настройкой необходимо, чтобы в настройках весового индикатора был включен режим передачи данных и правильно собран СОМ-кабель для данного устройства.

4. Выберите протокол обмена по наименованию (типу) весового индикатора и нажмите кнопку «Применить». Настройки заполнятся параметрами автоматически.


Last update: 2018/12/17 17:16



 Далее укажите параметры последовательного порта, необходимого для обмена с весовым индикатором (наименование порта, его скорость и т.д.), и нажмите «Сохранить».



Стандартные параметры - COM1, 9600, число бит - 8, стоп бит - 1, управление - нет, четность - нет





http://docuwiki.vesysoft.ru/ Printed on 2025/09/15 23:11



Для мониторинга состояния СОМ порта и обмена с весовым индикатором воспользуйтесь блоком «**МОНИТОРИНГ**»

- 6. При правильном выборе настроек связи и протокола обмена, на виджете, отображающем окно с весом, появится значения Массы. Сравните фактические показания веса на весовом индикаторе с отображаемым в программе. В некоторых случаях рекомендуем отредактировать параметры «Дискретность» и «Множитель» в закладке «Масса» настройках протокола обмена.
- 7. После завершения настройки, когда в виджете будет виден правильный вес, не забудьте сохранить все настройки системы через меню «Параметры-Экспортировать». В дальнейшем у Вас будет возможность восстановить параметры.

From:

http://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link:

http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:weightindicator_settings

Last update: 2018/12/17 17:16