
Настройка ретрансляции данных с весового индикатора в соседний СОМ порт компьютера" (для табло)


Часто возникает задача использовать типовое табло, которое подключается к весовому индикатору напрямую через СОМ порт. Но порт весового индикатора занят отправкой данных на компьютер с программой. В этом случае можно программно ретранслировать данные, получаемые с весового индикатора, на соседний порт компьютера и туда подключить табло. Далее в инструкции рассказывается как настроить ретранслирование данных в свободный СОМ порт компьютера.

Заходим во вкладку «Модули» UniServerAUTO и запускаем плагин SERIALPORT1




Переходим в Параметры → SerialPort1 → Разворачиваем параметры на символ (V) → находим параметр SerialPort1.PortName выбираем свободный СОМ порт,

Далее находим параметр SerialPort1.SourceRepeaterSerialPort выбираем порт источникретранслятор SerialPort_WI1.



Дальше проверяем результат в Настройки → **Com порт(1)** и включаем мониторинг порта чтобы убедиться, что данные перенаправляются в свободный порт.



https://docuwiki.vesysoft.ru/

From:

https://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link:

https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:serial_port1

Last update: 2024/01/11 16:47

